
B 311 Lageplan / Umleitungsskizze
BA I a + b vom 22.05. - 07.06.2018
BA II vom 12.06. - 06.07.2018
RIEDLINGEN
Langenenslingen
Altheim
Unlingen
Dürmentingen
Ertingen
Friedingen
Pflummern
Grüningen
Daugendorf
Dietelhofen
Möhringen
Buchay
Aderzh
Bussen
Offingen
Göffingen
Eichenau
Raunsmühle
Warmtal
Sandhof
Andelfingen
Wilflingen
Enhofen
Eisighof
Heiligkreuztal
Waldhausen
Neufra
Erisdorf
Hailtingen
Dentingen
Heudorf
Burgau
Binzwangen
Dollhof
Talhof, Staatsdomäne
Beuren
Hundersingen
Kanzach
Seelenwald
Donau
BA I a
BA I b
BA II
311
7922
7923
L415
L277
L275
L278
L268
K7533
K7540
K7536
K7537
K7538
K7539
K7541
K7547
K7548
K7588
K7553
K8261
K8262
K7587
K7554
L282
020
031
028
029
036
026
011
014
062
064
025
024
015
054
012
010
008
003
061
004
035
037
034
028
033
036
044
046
045
042
056
022
032
030
031
006
007
005
023
029